



- 4, 6, 8 Στάσεις (Εσωτερικού/Εξωτερικού χώρου)
- 2 ανεξάρτητα προγράμματα
- 3 εκκινήσεις ανά πρόγραμμα
- % μεταβολή των χρόνων ποτίσματος 0% ως 200%
- Συνδεσιμότητα μέσω Wi-Fi (προαιρετικά)

## Χαρακτηριστικά

- › Χρόνος ποτίσματος έως 8 ώρες (με βήμα ενός (1) λεπτού)
- › Ευελιξία στον προγραμματισμό:
  - Καθημερινά
  - Ημέρες της εβδομάδας
  - Πότισμα τις μονές / ζυγές ημέρες
  - Περιοδικότητα 1 ως 30 ημέρες
- › Επιλογή επικάλυψης ή μη των προγραμμάτων
- › Προγραμματιζόμενη διακοπή άρδευσης (Rain off) έως 31 ημέρες
- › Αδειάλευπτη μνήμη
- › Διατήρηση της ώρας και ημερομηνίας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος για 24 ώρες χωρίς τη χρήση μπαταρίας
- › Ημιαυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία
- › Πρόγραμμα δοκιμής για όλες τις στάσεις
- › Είσοδος βροχοστάτη
- › Κουμπί βοήθειας (κατά τον προγραμματισμό)
- › Πολυγλωσσικό μενού (Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά και Γερμανικά)
- › Πιστοποίηση CE

## ΑΠΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Με εύκολα αναγνωρίσιμα σύμβολα



### Κουμπί βοήθειας

Αυτό το πολύ χρήσιμο κουμπί θα σας βοηθήσει στον προγραμματισμό εξηγώντας τι πρέπει να κάνετε: το εγχειρίδιο οδηγιών θα γίνει περιττό

## Πρόσθετα Χαρακτηριστικά

- › 1 μονάδα προγραμματισμού συμβατή με όλες τις εκδόσεις (εσ.χώρου/εξ.χώρου, 4-6-8 στάσεων)
- › Δυνατότητα προγραμματισμού της μονάδας LIFE™ χωρίς να είναι συνδεδεμένη στο πίσω μέρος του προγραμματιστή
- › Διατήρηση ρολογιού Χωρίς Μπαταρία

## Προδιαγραφές

- › Τάση τροφοδοσίας:
  - 220 VAC, 50Hz
- › Ρεύμα εξόδου:
  - Μέγιστο ανά έξοδο: 24 VAC (0,25 A)
  - Μεγ. συνολικό (συμπερ. MV): 24 VAC (0,625 A)
- › Θερμοκρασία λειτουργίας: από -10° έως 60°

## Επιλογές

- › Πλακέτα Wi-Fi για σύνδεση τοπικά ή μέσω internet



Με την δυνατότητα σύνδεσης της διαθέσιμης μονάδας Wi-Fi μπορείτε να έχετε τον έλεγχο του προγραμματιστή από το smartphone σας

## Κωδικοποίησης

Κωδικός	Περιγραφή
LIFE-4	Life 4 στάσεων, με εξωτερικό μετασχηματιστή 230 VAC
LIFE-6	Life 6 στάσεων, με εξωτερικό μετασχηματιστή 230 VAC
LIFE-8	Life 8 στάσεων, με εξωτερικό μετασχηματιστή 230 VAC
LIFE-4-EXT	Life 4 στάσεων, με εσωτερικό μετασχηματιστή 230 VAC
LIFE-6-EXT	Life 6 στάσεων, με εσωτερικό μετασχηματιστή 230 VAC
LIFE-8-EXT	Life 8 στάσεων, με εσωτερικό μετασχηματιστή 230 VAC
LIFE-MOD	Life Μονάδα προγραμματισμού
LIFE-B-4	Life πίσω μέρος 4 στάσεων, με εξωτερικό μετασχηματιστή 230 VAC
LIFE-B-6	Life πίσω μέρος 6 στάσεων, με εξωτερικό μετασχηματιστή 230 VAC
LIFE-B-8	Life πίσω μέρος 8 στάσεων, με εξωτερικό μετασχηματιστή 230 VAC
LIFE-B-4-EXT	Life πίσω μέρος 4 στάσεων, με εσωτερικό μετασχηματιστή 230 VAC
LIFE-B-6-EXT	Life πίσω μέρος 6 στάσεων, με εσωτερικό μετασχηματιστή 230 VAC
LIFE-B-8-EXT	Life πίσω μέρος 8 στάσεων, με εσωτερικό μετασχηματιστή 230 VAC
LIFE WF	Life μονάδα Wi-Fi

## ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ (με τερματική πλακέτα)



## ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ



## LIFE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ

## ΑΓΡΟΧΟΥΜ ΑΕ

Κεντρικό  
Λόφος Κυρίλλου  
19300 Ασπρόπυργος  
210-4831708

Θεσσαλονίκη  
Πόντου 2  
54628 Ν.Μενεμένη  
2310-461777

Κρήτη  
Λ. Βενιζέλου 121  
71414 Γάζι Ηράκλειο  
2810-822301



www.youtube.com/ISEontheweb